

フレキシブルウォール施工案内


ローパーティション Flexible Wall




フレキシブルウォール施工方法 ■商品ページ→P103

パネル1枚で使用する場合


1.パネルにガイドライナーを差込みます。
パネルとガイドライナーの長さは同じです。



2.パネルに取付いたガイドライナーをポールに差込みます。




3.次にキャップを取付けます。組み上がりましたらパネルを立てますが、二人以上で作業すると容易に立てられます。パネルは床面に接するように設置してください。パネルが床面に接していない場合は、美しい曲線が描けません。また、不安定で転倒することもありますのでご注意ください。




パネルを複数使用する場合

1.パネルを取付ける部分のポールにガイドライナーを差込みます。




2.ガイドライナーにパネルを差込みビス止めします。作業は二人以上で行ってください。パネルは床面に接するように施工してください。パネルが床面に接していない場合は、美しい曲線が描けません。また、不安定で転倒することもありますのでご注意ください。



3.次にキャップを取付けます。

安定脚を使用する場合

ポールからアジャスターを外し、
サラボルトでポールへ取付けます。



施工前・施工後のご注意

- 1.パネル表面は傷つきやすいので取扱いには充分注意してください。
- 2.パネルが床面に接するように施工してください。パネルが床面に接していない場合は、美しい曲線が描けません。また、パネルが浮いた状態ですと、不安定で転倒する場合があります。
不安定な場合は、必ず安定脚を使用してください。
- 3.パネルと床面がこすれて、床面に傷がつく恐れのある場合は、保護用のゴムシート、パッキン等をパネルの下面に敷いてください。
- 4.組立ての際パネルに強い力をかけますと、破れる場合がありますので充分注意してください。

使用上の注意と日頃のメンテナンス

- 1.日頃のメンテナンスは固くしぼった雑巾等で水拭してください。特に汚れのひどい箇所は水で薄めた中性洗剤を使用し雑巾等で拭いてください。
- 2.直接水がかかるような場所に設置しないでください。
- 3.パネルに物を立てかけないようにしてください。転倒する場合があります。
- 4.屋外には使用できません。屋内でご使用ください。
- 5.商品は木質系で、多少の寸法誤差や形状変化、色調が異なる場合がありますことをご了承ください。